

Technológia Dropstop (pritvrdenie konca zdvihu)

Táto úprava pritvrdzuje iba posledných 3 až 5 centimetrov pri konci zdvihu a teda umožňuje plynulý prechod až na doraz bez klepnutia a bez zbytočného poškodenia vidlice.

V prípade, že Vám koniec zdvihu pripadá tvrdý, môžete ho zmäkčiť vybratím jednotlivých podložiek podľa návodu. Teda čím menej podložiek, tým mäkkší koniec zdvihu.

Postup:

- A. **1** - Povoľte jednotlivé skrutky na mostíku vidlice
- B. **2** - Pomocou 24 gola kľúča odskrutkujte uzáver nohy (na strane kotúčovej brzdy)
- C. V prípade, že tam máte podložky na predpätie struny tak ich vyberte
- D. **3** - Dlhšou tyčkou vytlačte Dropstop (doraz odpruženia) zo struny tam, kde má pružina širší koniec
- E. **4** - Pomocou imbusového kľúča 4 a 5 odkrúťte vrchnú skrutku a následne vyberte podložku
- F. **5** - Znovu zatahnite skrutku, vložte Dropstop (do širšieho konca struny) a vložte všetko do nohy vidlice tak, ako ste to predtým vybrali
- G. Nasad'te uzáver nohy a dotiahnite pomocou 24 gola kľúča

